

# SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータ

ユーザーズマニュアル 別冊 SH7286、SH7285、SH7243 ご使用時の補足説明

> SuperH™ファミリ E10A-USB for SH7280 HS7280KCU01HJ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、 予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。 ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

#### ご注意書き

- 1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、 応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアお よびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これ らの使用に起因して、お客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負い ません。
- 2. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- お客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

  3. 本資料に記載された製品デ・タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。 標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等) 交通用信号機器、

防災・防犯装置、各種安全装置等

当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(原子力制御システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、使用することはできません。 たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。 なお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い合わせください。

- 6. 当社製品をご使用の際は、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件 その他の保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の 故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 10. お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負担して頂きますのでご了承ください。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネ サス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する 会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

## Regulatory Compliance Notices

## European Union regulatory notices

This product complies with the following EU Directives. (These directives are only valid in the European Union.) CE Certifications:

• Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC

EN 55022 Class A

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures. WARNING:

EN 55024

Information for traceability

· Authorised representative

Renesas Electronics Corporation Name:

1753, Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, 211-8668, Japan Address:

· Manufacturer

Name:

Renesas Solutions Corp. Nippon Bldg., 2-6-2, Ote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan Address:

Person responsible for placing on the market

Name:

Renesas Electronics Europe Limited Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K. Address:

### **Environmental Compliance and Certifications:**

• Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC

#### **WEEE Marking Notice** (European Union Only)



Renesas development tools and products are directly covered by the European Union's Waste Electrical and Electronic Equipment, (WEEE), Directive 2002/96/EC. As a result, this equipment, including all accessories, must not be disposed of as household waste but through your locally recognized recycling or disposal schemes. As part of our commitment to environmental responsibility Renesas also offers to take back the equipment and has implemented a Tools Product Recycling Program for customers in Europe. This allows you to return equipment to Renesas for disposal through our approved Producer Compliance Scheme. To register for the program, click here "http://www.renesas.com/weee".

## United States Regulatory notices on Electromagnetic compatibility FCC Certifications (United States Only):

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. CAUTION:

# 目次

1.	エミ	ュレータとユーザシステムとの接続について	1
	1.1	E10A-USBエミュレータの構成品	1
	1.2	E10A-USBエミュレータとユーザシステムの接続	3
	1.3	ユーザシステム上に実装するH-UDIポートコネクタ	4
	1.4	H-UDIポートコネクタのピン配置	5
	1.5	H-UDIポートコネクタとチップ間の推奨接続例	9
	1.5.1	推奨接続例(36 ピンタイプ)	9
	1.5.2	推奨接続例(14 ピンタイプ)	12
	1.5.3	推奨接続例(38 ピンタイプ)	15
2.	SH72	286、SH7285、SH7243 ご使用時のソフトウェア仕様	19
	2.1	E10A-USBエミュレータとMCUの相違点	19
	2.2	SH7286、SH7285、SH7243 ご使用時のエミュレータ特有機能	26
	2.2.1	Event Condition 機能	26
	2.2.2	トレース機能	31
	2.2.3	JTAG(H-UDI)クロック(TCK)使用時の注意事項	43
	2.2.4	[Breakpoint]ダイアログボックス設定時の注意事項	43
	2.2.5	[Event Condition]ダイアログボックス、BREAKCONDITION_SET コマンド設定時の 注意事項	44
	2.2.6	パフォーマンス測定機能	45

# 1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

## 1.1 E10A-USB エミュレータの構成品

E10A-USB エミュレータは、SH7286、SH7285、SH7243 をサポートしています。 表 1.1 に、E10A-USB エミュレータの構成品を示します。

表 1.1 E10A-USB エミュレータの構成品

分類	品名	構成品外観	数 量	備考
八	エミュレータ本体		1	HS0005KCU01H
l T		Discrepance		縦:65.0 mm、横:97.0 mm、
호				高さ:20.0 mm、質量:72.9 g
ア		& ETO ACC		または
		0. /0111		HS0005KCU02H
		The California of the Control of the		縦:65.0 mm、横:97.0 mm、
				高さ:20.0 mm、質量:73.7 g
	ユーザインタフェース		1	14 ピンタイプ
	ケーブル			長さ:20 cm、質量:33.1 g
	ユーザインタフェース	-	1	36 ピンタイプ
	ケーブル			長さ:20 cm、質量:49.2 g
				(製品型名:HS0005KCU02H のみ)
	USB ケーブル	E .	1	長さ:150 cm、質量:50.6 g
	5404 HOD = 7 1 4	- Control of the Cont		LIGOROFICOLIGADO
リソフ	E10A-USB エミュレータ セットアップ		1	HS0005KCU01SR
ソフトウェア	プログラム、			
ア				
	SuperH™ファミリ用			HS0005KCU01HJ
	E10A-USB エミュレータ			HS0005KCU01HE
	ユーザーズマニュアル、			
	別冊 SH7286、SH7285、			HS7280KCU01HJ
	SH7243 ご使用時の補足			HS7280KCU01HE
	説明 [注]、			
				HS0005TM01HJ
	HS0005KCU01H、 HS0005KCU02H テスト			HS0005TM01HE
	プログラムマニュアル			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			(CD-R で提供)

【注】 その他 E10A-USB でサポートしている MCU の個別マニュアルが収録されています。 対象 MCU を確認の上対象となる個別マニュアルをご参照ください。



## 1.2 E10A-USB エミュレータとユーザシステムの接続

E10A-USB エミュレータを接続するためには、ユーザシステム上に、ユーザ I/F ケーブルを接続するための H-UDI ポートコネクタを実装する必要があります。ユーザシステム設計の際、下記に示す H-UDI ポートコネクタとチップ間の推奨接続例を参考にしてください。

また、ユーザシステム設計の際には、E10A-USB ユーザーズマニュアルおよび関連するデバイスのハードウェアマニュアルを必ずよくお読みになってください。

E10A-USB エミュレータ製品型名とそれに対応するコネクタタイプおよび AUD 機能の使用、非使用の関係を表 1.2 に示します。

製品型名	コネクタタイプ	AUD 機能		
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H	14 ピンタイプ	使用できません。		
HS0005KCU02H	36 ピンタイプ	使用できます。		
HS0005KCU02H	38 ピンタイプ	使用できます。		

表 1.2 製品型名と AUD 機能、コネクタタイプ対応表

H-UDI ポートコネクタには、以下に示すように 36 ピンタイプと 14 ピンタイプ、38 ピンタイプがありますので、使用目的に合わせてご使用ください。

#### (1)36 ピンタイプ(AUD機能有り)

AUD トレース機能に対応した36 ピンコネクタで、大容量のリアルタイムトレースが可能です。また、指定した範囲内のメモリアクセス(メモリアクセスアドレスやメモリアクセスデータ)をトレース取得するウィンドウトレース機能もサポートします。

### (2)14 ピンタイプ(AUD機能無し)

H-UDI 機能のみをサポートしており、AUD トレース機能を使用することはできません。36 ピンタイプのコネクタより小さい(1/2.5)ため、ユーザシステム上のコネクタ実装面積が少なくてすみます。

### (3)38 ピンタイプ(AUD機能有り)

AUD トレース機能に対応した38 ピンコネクタで、36 ピンタイプ同様、大容量のリアルタイムトレースが可能です。36 ピンタイプのコネクタより小さい(1/2.5)ため、ユーザシステム上のコネクタ実装面積が少なくてすみます。なお、38ピンタイプをご使用になるにはオプションケーブル(型名: HS0005ECK01H)が必要です。



## 1.3 ユーザシステム上に実装する H-UDI ポートコネクタ

E10A-USB エミュレータが推奨する H-UDI ポートコネクタを表 1.3 に示します。

型 名 メーカ 14 ピン 7614 - 6002 住友スリーエム株式会社 14 ピンストレートタイプ コネクタ 36 ピン DX10M-36S ヒロセ電機株式会社 基板ネジ止めタイプ コネクタ DX10M-36SE ヒロセ電機株式会社 基板ロックピン止めタイプ ヒロセ電機株式会社 基板ロックピン止めタイプ DX10G1M-36SE 38 ピン Mictor コネクタ 38 ピン 2-5767004-2 タイコエレクトロニクスアンプ株 式会社 コネクタ

表 1.3 推奨コネクタ

#### 【留意事項】

H-UDI ポートコネクタ実装時、14 ピンコネクタ使用時は、周囲 3 mm 四方に他の部品を実装しないでください。36 ピンコネクタ使用時は、コネクタ実装部に配線しないでください。38 ピンコネクタ使用時は、クロストークノイズ等の低減のために他の信号線をコネクタ実装部に配線しないでください。また、図 1.1 に示すように、ユーザシステム側のコネクタ周辺には部品高さ制限 (5mm 以下) となるようにしてください。




図 1.1 部品高さ制限

# 1.4 H-UDI ポートコネクタのピン配置

H-UDI ポートコネクタの 36 ピンタイプのピン配置を図 1.2 に、14 ピンタイプのピン配置を図 1.3 に、38 ピンタイプのピン配置を図 1.4 に示します。

【注】 下記に記載の H-UDI ポートコネクタのピン番号の数え方は、コネクタ製造元のピン番号の数え方と異なりますのでご注意ください。

#### (1) 36 ピンタイプのピン配置

ピン番号	信号名	入力/ 出力 【注1】	SH7286 ピン 番号	SH7285 ピン 番号	SH7243 ピン 番号	備考	ピン 番号	信号名	入力/ 出力 【注1】	SH7286 ピン 番号	SH7285 ピン 番号	SH7243 ピン 番号	備考
1	AUDCK	出力	6 5	6 4	41		19	TMS	入力	92	134	9	
2	GND	_					20	GND					
3	AUDATA0	出力	5 7	5 7	3 5		21	TRST#	入力	93	135	10	
4	GND						22	(GND) [注4]	_				
5	AUDATA1	出力	5 8	5 8	3 6		23	TDI	入力	89	131	6	
6	GND	_					24	GND					
7	AUDATA2	出力	5 9	5 9	3 7		25	TD0	出力	90	132	7	
8	GND	_					26	GND					
9	AUDATA3	出力	6 0	6 0	3 8		27	ASEBRKAK# /ASEBRK#[注2]	入出力	134	114	77	
10	GND	—					28	GND					
11	AUDSYNC# 【注2】	出力	6 3	6 3	3 4		29	UVCC	出力				
12	GND						30	GND	_				
13	N. C.	_					31	RES# 【注2】	出力	133	113	76	ユーザの リセット
14	GND	—					32	GND	_				
15	N. C.	_					33	GND [注3]	出力				
16	GND	_					34	GND					
17	TCK	入力	9 1	1 3 3	8		35	N. C.	—				
18	GND	—					36	GND					




図 1.2 H-UDI ポートコネクタのピン配置(36 ピン)

- 【注】 1. ユーザシステム側からの入出力方向
  - 2 . 信号名#: Low レベルで有効な信号
  - 3. ユーザシステム側の GND を検出することにより、ユーザシステムの接続と非接続を判別しています。
  - 4. ユーザインタフェースケーブルを接続することで ASEMD0#端子を"0"にする場合、GND に接続せず ASEMD0#端子に接続(直結)してください。



## (2) 14 ピンタイプのピン配置

ピン番号	信号名		入力/出力 【注1】	SH7286 ピン番号	SH7285 ピン番号	SH7243 ピン番号	備考
1	TCK		入力	91	133	8	
2	TRST# [3	È2]	入力	93	135	10	
3	TD0		出力	90	132	7	
4	ASEBRKAK#		入出力	134	114	77	
	/ASEBRK#【注	È2]					
5	TMS		入力	92	134	9	
6	TDI		入力	89	131	6	
7	RES# [3	<b>È</b> 2】	出力	133	113	76	ユーザの リセット
8	N. C.						
9	(GND) 【注	主4】					
11	UVCC		出力				
10, 12, 13	GND						
14	GND (2	<b>主</b> 3】	出力				




図 1.3 H-UDI ポートコネクタのピン配置(14 ピン)

【注】 1.ユーザシステム側からの入出力方向

2012.08.09


- 2 . 信号名#: Low レベルで有効な信号
- 3.ユーザシステム側の GND を検出することにより、ユーザシステムの接続と非接続を判別しています。
- 4.ユーザインタフェースケーブルを接続することで ASEMD0#端子を"0"にする場合、GND に接続せず ASEMD0#端 子に接続(直結)してください。

R20UT2161JJ0200 Rev.2.00



#### (3) 38 ピンタイプのピン配置

ピン番号	信号名	入力/ 出力 【注1】	SH7286 ピン 番号	SH7285 ピン 番号	SH7243 ピン 番号	備考	ピン 番号	信号名	入力/ 出力 【注1】	SH7286 ピン 番号	SH7285 ピン 番号	SH7243 ピン 番号	備考
1	N. C.	_					20	N. C.	_				
2	N. C.	_					21	TRST# [注2]	入力	93	135	10	
3	ASEMD#(GND) [注4]	_					22	N. C.	_				
4	N. C.	_					23	N. C.	_				
5	UCON# (GND)[注3]	_					24	AUDATA3	出力	60	60	38	
6	AUDCK	出力	65	64	41		25	N. C.	_				
7	N. C.	_					26	AUDATA2	出力	59	59	37	
8	ASEBRKAK#/ ASEBRK# 【注2】	入出力	134	114	77		27	N. C.	_				
9	RES# [注2]	出力	133	113	76	ユーザの リセット	28	AUDATA1	出力	58	58	36	
10	N. C.	_					29	N. C.	_				
-11	TD0	出力	90	132	7		30	AUDATA0	出力	57	57	35	
12	UVCC_AUD	出力					31	N. C.	_				
13	N. C.	_					32	AUDSYNC# [注2]	出力	63	63	34	
14	UVCC	出力					33	N. C.	_				
15	TCK	入力	91	133	8		34	N. C.	_				
16	N. C.	_					35	N. C.	_				
17	TMS	入力	92	134	9		36	N. C.	_				
18	N. C.	_					37	N. C.	_				
19	TDI	入力	89	131	6		38	N. C.	_				



H-UDIポートコネクタ(上面図)

図 1.4 H-UDI ポートコネクタのピン配置(38 ピン)

- 【注】 1. ユーザシステム側からの入出力方向
  - 2 . 信号名#: Low レベルで有効な信号
  - 3. ユーザシステム側の GND を検出することにより、ユーザシステムの接続と非接続を判別しています。
  - 4 . ユーザインタフェースケーブルを接続することで ASEMD0#端子を"0"にする場合、GND に接続せず ASEMD0#端子に接続(直結)してください。
  - 5. H-UDIポートコネクタの中央に配置されている GND バスリードは GND に接続してください。

2012.08.09

## 1.5 H-UDI ポートコネクタとチップ間の推奨接続例

#### 1.5.1 推奨接続例(36 ピンタイプ)

E10A-USB エミュレータ使用時の H-UDI+AUD ポートコネクタ(36 ピンタイプ)とチップ間の推奨接続例を図 1.5、図 1.6 に示します。

- 【注】 1. H-UDIポートコネクタの N.C.ピンには何も接続しないでください。
  - ASEMD0#端子は、E10A-USB を接続する場合"0"ですが、E10A-USB を未接続状態で動作させる場合、信号レベルを"1"にする必要があります。

E10A-USB を使用する場合 : ASEMD0# = "0"

E10A-USB を使用しない場合: ASEMD0# = "1"


図 1.5、図 1.6 は、E10A-USB 接続時"0"(GND 接続)になるように、E10A-USB のユーザインタフェースケーブルを接続した時、GND となる回路例です。

もし、ASEMD0#端子をスイッチ等で切り替える場合、22pin は ASEMD0#端子に接続せず、GND に接続してください。

- 3. プルアップに連抵抗を使用する場合、他の端子によるノイズの影響を受ける可能性がありますので TCK は他の抵抗と分けてください。
- 4. H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターン長はできるだけ短くしてください。また、基板上で H-UDI ポートコネクタとチップ間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
- 5. AUD 信号 (AUDCK、AUDATA3~0、AUDSYNC#) は高速で動作します。
  できるだけ等長配線してください。また、配線の分岐は避け、他の信号線を近接して配線しないようにしてくだ
  さい
- 6. MCU の H-UDI と AUD は VCC 電圧で動作するため、UVCC 端子には VCC 電圧のみ供給して下さい。また、この時、E10A-USB エミュレータのスイッチは、ユーザ電源を供給する設定(SW2=1,SW3=1 側)としてください。
- 7. 図 1.5、図 1.6 に記載されている抵抗値は、参考値です。
- 8. AUDCK 端子は、H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターンを GND ガードしてください。
- 9. E10A-USB エミュレータを使用しない場合の端子処理については、関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。



- 図1.5の回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定: SW2=1, SW3=1
- スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8章 DIP スイッチの設定」を参照してください。




ユーザ実機

図 1.5 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の推奨接続例(36 ピンタイプ)

【注】 ASEBRKAK#/ASEBRK#端子(入出力端子)は FWE 端子(入力端子)とマルチプレクスされています。 E10A-USB をご使用で、かつユーザ実機の単体動作を可能とする端子処理は VCC もしくは GND に直結せず、4.7k 以上のプルアップもしくは 100k のプルダウンとしてください。また、E10A-USB をご使用にならない場合の端子処理については関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。

RENESAS

- 図1.6の回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定:SW2=1,SW3=1
- スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8章 DIP スイッチの設定」を参照してください。



ユーザ実機

図 1.6 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の推奨接続例(36 ピンタイプ)

【注】 ASEBRKAK#/ASEBRK#端子(入出力端子)は FWE 端子(入力端子)とマルチプレクスされています。E10A-USB をご使用で、かつユーザ実機の単体動作を可能とする端子処理は VCC もしくは GND に直結せず、4.7k 以上のプルアップもしくは 100k のプルダウンとしてください。また、E10A-USB をご使用にならない場合の端子処理については関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。

RENESAS

### 1.5.2 推奨接続例(14 ピンタイプ)

E10A-USB エミュレータ使用時の H-UDI ポートコネクタ(14 ピンタイプ)とチップ間の推奨接続例を図 1.7、図 1.8 に示します。

- 【注】 1. H-UDIポートコネクタの N.C.ピンには何も接続しないでください。
  - 2. ASEMD0#端子は、E10A-USB を接続する場合"0"ですが、E10A-USB を未接続状態で動作させる場合、信号レベルを"1"にする必要があります。

E10A-USB を使用する場合 : ASEMD0# = "0"

E10A-USB を使用しない場合: ASEMD0# = "1"


図 1.7、図 1.8 は、E10A-USB 接続時"0"(GND 接続)になるように、E10A-USB のユーザインタフェースケーブルを接続した時、GND となる回路例です。

もし、ASEMD0#端子をスイッチ等で切り替える場合、3pin は ASEMD0#端子に接続せず、GND に接続してください。

- 3. プルアップに連抵抗を使用する場合、他の端子によるノイズの影響を受ける可能性がありますので TCK は他の抵抗と分けてください。
- 4. H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターン長はできるだけ短くしてください。また、基板上で H-UDI ポートコネクタとチップ間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
- 5. MCU の H-UDI と AUD は VCC 電圧で動作するため、UVCC 端子および UVCC\_AUD 端子には VCC 電圧のみ供給して下さい。また、この時、E10A-USB エミュレータのスイッチは、ユーザ電源を供給する設定(SW2=1,SW3=1側)としてください
- 6. 図 1.7、図 1.8 に記載されている抵抗値は、参考値です。
- 7. E10A-USB エミュレータを使用しない場合の端子処理については、関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。



- 図1.7の回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定: SW2=1, SW3=1
- スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8章 DIP スイッチの設定」を参照してください。




ユーザ実機

図 1.7 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の推奨接続例(14 ピンタイプ)

【注】 ASEBRKAK#/ASEBRK#端子(入出力端子)はFWE端子(入力端子)とマルチプレクスされています。E10A-USB をご使用で、かつユーザ実機の単体動作を可能とする端子処理は VCC もしくは GND に直結せず、4.7k 以上のプ ルアップもしくは 100k のブルダウンとしてください。また、E10A-USB をご使用にならない場合の端子処理につ いては関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。



- 図1.8の回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定: SW2=1, SW3=1
- スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8章 DIP スイッチの設定」を参照してください。



ユーザ実機

図 1.8 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の推奨接続例(14 ピンタイプ)

【注】 ASEBRKAK#/ASEBRK#端子(入出力端子)は FWE 端子(入力端子)とマルチプレクスされています。 E10A-USB をご使用で、かつユーザ実機の単体動作を可能とする端子処理は VCC もしくは GND に直結せず、4.7k 以上のプルアップもしくは 100k のプルダウンとしてください。また、E10A-USB をご使用にならない場合の端子処理については関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。



#### 1.5.3 推奨接続例(38 ピンタイプ)

E10A-USB エミュレータ使用時の H-UDI ポートコネクタ(38 ピンタイプ)とチップ間の推奨接続例を図 1.9、図 1.10 に示します。

- 【注】 1. H-UDIポートコネクタの N.C.ピンには何も接続しないでください。
  - 2. ASEMD0#端子は、E10A-USB を接続する場合"0"ですが、E10A-USB を未接続状態で動作させる場合、信号レベルを"1"にする必要があります。

E10A-USB を使用する場合 : ASEMD0# = "0"

E10A-USB を使用しない場合: ASEMDO# = "1"


図 1.9、図 1.10 は、E10A-USB 接続時"0"(GND 接続)になるように、E10A-USB のユーザインタフェースケーブルを接続した時、GND となる回路例です。

もし、ASEMD0#端子をスイッチ等で切り替える場合、3pin は ASEMD0#端子に接続せず、GND に接続してください。

- 3. プルアップに連抵抗を使用する場合、他の端子によるノイズの影響を受ける可能性がありますので TCK は他の抵抗と分けてください。
- 4. H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターン長はできるだけ短くしてください。また、基板上で H-UDI ポートコネクタとチップ間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
- 5. MCU の H-UDI と AUD は VCC 電圧で動作するため、UVCC 端子および UVCC\_AUD 端子には VCC 電圧のみ供 給して下さい。また、この時、E10A-USB エミュレータのスイッチは、ユーザ電源を供給する設定(SW2=1,SW3=1 側)としてください
- 7. 図 1.9、図 1.10 に記載されている抵抗値は、参考値です。
- 8. AUDCK 端子は、H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターンを GND ガードしてください。
- 9. H-UDI ポートコネクタの中央に配置されている GND バスリードは GND に接続してください。
- 10. E10A-USB エミュレータを使用しない場合の端子処理については、関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。



- 図1.9の回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定: SW2=1, SW3=1
- スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8章 DIP スイッチの設定」を参照してください。




ユーザ実機

図 1.9 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の推奨接続例(38 ピンタイプ)

【注】 ASEBRKAK#/ASEBRK#端子(入出力端子)は FWE 端子(入力端子)とマルチプレクスされています。 E10A-USB をご使用で、かつユーザ実機の単体動作を可能とする端子処理は VCC もしくは GND に直結せず、4.7k 以上のプルアップもしくは 100k のプルダウンとしてください。また、E10A-USB をご使用にならない場合の端子処理については関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。

RENESAS

- 図1.10の回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定:SW2=1,SW3=1
- スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8章 DIP スイッチの設定」を参照してください。




ユーリ夫版

図 1.10 E10A-USB 使用時の H-UDI ポートコネクタ - チップ間の推奨接続例(38 ピンタイプ)

【注】 ASEBRKAK#/ASEBRK#端子(入出力端子)は FWE 端子(入力端子)とマルチプレクスされています。 E10A-USB をご使用で、かつユーザ実機の単体動作を可能とする端子処理は VCC もしくは GND に直結せず、4.7k 以上のプルアップもしくは 100k のプルダウンとしてください。また、E10A-USB をご使用にならない場合の端子処理については関連するデバイスのハードウェアマニュアルを参照してください。

RENESAS





## SH7286、SH7285、SH7243 ご使用時のソフトウ 2. ェア仕様

#### 2.1 E10A-USB エミュレータと MCU の相違点

1. E10A-USBエミュレータは、システム起動時に汎用レジスタやコントロールレジスタの一部を初期化してい ますので注意してください(表2.1)。なお、MCUの初期値は不定です。

ワークスペースから起動する場合は、セッションで保存されている値が入力されます。

状態 レジスタ名 E10A-USB エミュレータ E10A-USB エミュレータ R0~R14 H'00000000 起動時 R15 (SP) パワーオンリセットベクタテーブル中の SP の値 PC パワーオンリセットベクタテーブル中の PC の値 SR H'000000F0 GBR H'00000000 VBR H'00000000 TBR H'00000000 MACH H'00000000 MACL H'00000000 H'00000000 PR

表 2.1 E10A-USB エミュレータでのレジスタ初期値

#### 【留意事項】

[レジスタ]ウィンドウにて SR レジスタの割り込みマスクビット値を変更した場合、実際に SR レジスタに反映され るのはユーザプログラムの実行開始直前になります。REGISTER\_SET コマンドによる変更も同様です。

2. H-UDIはE10A-USBエミュレータで使用しているので、アクセスしないでください。

#### 3. 低消費電力状態

- E10A-USBエミュレータ使用時は、スリープモードの解除要因の他に、[Stop]ボタンによっても状態が 解除され、ブレークします。
- ソフトウェアスタンバイモードにて、メモリ参照や変更をしないでください。
- モジュールスタンバイ機能によりH-UDIモジュールへのクロックを停止しないでください。

#### 4. リセット信号

MCUのリセット信号は、GOボタンおよびSTEP系ボタンをクリックすることによるエミュレーションで有 効です。したがって、E10A-USBエミュレータのコマンド待ち状態では、リセット信号はMCUに入力され ません。

#### 【留意事項】

\_RES、\_BREQ、\_WAIT 端子が"Low"状態のままユーザプログラムをブレークしないでください。TIMEOUT エラー が発生します。また、ブレーク中に/WAIT 端子または\_BREQ 端子が"Low"固定状態になると、メモリアクセス時に TIMEOUT エラーが発生します。

#### 5. ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)

DMACはE10A-USBエミュレータ使用時でも機能しています。転送要求が発生すると、DMA転送を実行し ます。

#### 6. ユーザプログラム実行中のメモリアクセス

ユーザプログラム実行中のメモリアクセスには、下記の方法を提供しています。

表 2.2 ユーザプログラム実行中のメモリアクセス

方法	特徴
H-UDI リード / ライト	専用のバスマスタによるメモリアクセスのため、ユーザプログラムの停止時間が小さ い。
ショートブレーク	ユーザプログラムを一時的にプレークさせるため、メモリアクセスによるユーザプロ グラムの停止時間が大きい。

ユーザプログラム実行中のメモリアクセス方法は、[Configuration]ダイアログボックスにて指定します。

表 2.3 メモリアクセスによる停止時間 (参考値)

方法	条件	停止時間
H-UDI リード/ライト	内蔵 RAM への 1 ロングワードリード	リード 最大 3 バスクロック(Bφ)
	内蔵 RAM への 1 ロングワードライト	ライト 最大 2 バスクロック(Bφ)
ショートブレーク	CPU クロック 20MHz	約 8ms
	JTAG クロック 2.5MHz	
	外部空間への 1 ロングワード リード / ライト	

#### 7. 外部フラッシュメモリ領域のメモリアクセス

E10A-USBエミュレータは、外部フラッシュメモリ領域に対してロードモジュールをダウンロードすること ができます。(SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 「6.22章 フラッシ ュメモリへのダウンロード機能」参照)

しかし他のメモリライト操作はRAM領域に対してのみ可能です。したがって、メモリライト、BREAKPOINT 等の設定はRAM領域のみに行ってください。

#### 8. ROMキャッシュについて

MCU内蔵のROMキャッシュについて、E10A-USBは下記の動作を行います。

表 2.4 ROM キャッシュ動作

機能動作				
	書き換え・消去	すべての ROM キャッシュの内容をフラッシュします。		
	メモリリード	内蔵フラッシュメモリの内容を読み出す場合は、キャッシュ無効エリアよりアクセスします。		

## 9. エミュレータ用端子のマルチプレクスについて

エミュレータ用端子の一部は、以下に示すようにマルチプレクスされています。

表 2.5 マルチプレクス一覧表

MCU	機能 1	機能 2
SH7286	FWE	_ASEBRKAK/_ASEBRK
	PD16/D16/IRQ0/_CS3	AUDATA0
	PD17/D17/IRQ1/_POE5/SCK3/_CS2/WRxD	AUDATA1
	PD18/D18/IRQ2/_POE6/TXD3/_CS1/WTxD	AUDATA2
	PD19/D19/IRQ3/_POE7/RXD3/_CS0/WSCK	AUDATA3
	PD24/D24/DREQ0/TIOC4DS	AUDCK
	PD22/D22/IRQ6/TIC5US/RXD4	_AUDSYNC
SH7285	PA3/RXD1/SSI/_CS3	TMS
	PA4/TXD1/SSO/_CS4	_TRST
	PA0/RXD0/_CS0	TDI
	PA1/TXD0/_CS1	TDO
	PA2/SCK0/_SCS/_CS2	тск
	FWE	_ASEBRKAK/_ASEBRK
	PD16/IRQ0/_CS3	AUDATA0
	PD17/IRQ1/_POE5/SCK3/_CS2/WRxD	AUDATA1
	PD18/IRQ2/_POE6/TXD3/_CS1/WTxD	AUDATA2
	PD19/IRQ3/_POE7/RXD3/_CS0/WSCK	AUDATA3
	PD24/DREQ0/TIOC4DS	AUDCK
	PD22/IRQ6/TIC5US/RXD4	_AUDSYNC
SH7243	PC3/A3	TMS
	PC4/A4	_TRST
	PC0/A0/_POE0	TDI
	PC1/A1	TDO
	PC2/A2	тск
	FWE	_ASEBRKAK/_ASEBRK

\_AUDSYNC

MCU	機能 1	機能 2
SH7243	PD4/D4/TIC5W	AUDATA0
	PD5/D5/TIC5US	AUDATA1
	PD6/D6/TIC5VS	AUDATA2
	PD7/D7/TIC5WS	AUDATA3
	PD8/D8/TIOC3AS	AUDCK

表 2.5 マルチプレクス一覧表(つづき)

【注】 デバイスの AUD 端子を E10A-USB エミュレータに接続していない場合、機能 1 が使用できます。

AUD 端子はその他の端子とマルチプレクスされています。

PD3/D3/TIC5V

SH7286、SH7285、SH7243 の E10A-USB で AUD 機能を使用する場合、ユーザのピンファンクションコント ローラ (PFC) の設定によらず、AUD 端子になります。

10. WDTの使用について

WDTは、ブレーク中に動作しません。

11. セッションロードについて

[Configuration]ダイアログボックスの[JTAG clock]の情報は、セッションロードで回復されません。このた め、TCKの値は、以下のようになります。

• HS0005KCU01H、HS0005KCU02Hを使用の場合は、TCK=5MHz

#### 12. [IO]ウィンドウ

#### • 表示と変更

ウォッチドッグタイマの各レジスタは、読み出し/書き込みの2つを用意しています。

表 2.6 ウォッチドッグタイマのレジスタ

レジスタ名	用途	レジスタ
WTCSR(W)	書き込み用	ウォッチドッグタイマコントロール / ステータスレジスタ
WTCNT(W)	書き込み用	ウォッチドッグタイマカウンタ
WTCSR(R)	読み出し用	ウォッチドッグタイマコントロール / ステータスレジスタ
WTCNT(R)	読み出し用	ウォッチドッグタイマカウンタ
WRCSR(W)	書き込み用	ウォッチドッグリセットコントロール / ステータスレジスタ
WRCSR(R)	読み出し用	ウォッチドッグリセットコントロール / ステータスレジスタ

#### • I/Oレジスタファイルのカスタマイズ

E10A-USBエミュレータでは[IO]ウィンドウから内蔵I/Oレジスタにアクセスできますが、バスステートコン トローラのSDMRレジスタに書き込む際には注意が必要です。SDMRレジスタに対して書き込みを行う場 合、書き込みを行うアドレスをあらかじめI/Oレジスタ定義ファイル(SH7286.IO、SH7285.IO、SH7243.IO) に設定してから起動してください。I/Oレジスタファイルは、I/Oレジスタファイル作成後、デバイス仕様が 変更になることがあります。I/Oレジスタファイルの各I/Oレジスタと、デバイスマニュアル記載のアドレス に相違がある場合は、デバイスマニュアルの記載にしたがって修正してご使用ください。I/Oレジスタは、 I/Oレジスタファイルのフォーマットにしたがい、カスタマイズすることが可能です。なお、E10A-USBエ ミュレータでは、ビットフィールド機能についてはサポートしていません。

### • ベリファイ

[IO]ウィンドウにおいては、入力値のベリファイ機能は無効です。

#### 13. 不当命令

不当命令をSTEP実行しないでください。

#### 14. リセット入力

ユーザプログラム実行中にて、E10A-USBエミュレータに対する下記の操作とターゲットデバイスへのリセ ット入力が競合した場合、E10A-USBエミュレータは正しく動作しないことがあります。

- Event Conditionの設定
- 内蔵トレースの設定
- 内蔵トレースのトレース内容表示
- メモリのリード/ライト

ターゲットデバイスへのリセット入力と競合しないように注意してください。

#### 15. FROCRレジスタ変更とデバッグ機能の競合

周波数変更のためPLL 回路1 の逓倍率を変更するユーザプログラムにおいて、以下の注意が必要です。

- ユーザプログラムによるFRQCRレジスタ変更とメモリウィンドウ等からのメモリアクセスが競合しない ようにしてください。
- モニタウィンドウやウォッチウィンドウによる自動更新機能を使用する場合は、FROCRレジスタを変更す る直前の命令にEvent Condition条件のブレークを設定し一度ブレークさせてください。一度ブレークし再実 行を行うことで競合を回避することができます。

PLL 回路1 の逓倍率変更とFRQCRレジスタについては、MCUのハードウェアマニュアルを参照してくだ さい。

#### 16. MCU動作モード

ブートおよびユーザブートモードについてはサポートしていませんので、ご了承ください。

17. レジスタバンクアンダーフロー例外について

レジスタバンクアンダーフロー例外のエミュレーションはサポートしておりません。

#### 2.2 SH7286、SH7285、SH7243 ご使用時のエミュレータ特有機能

#### 2.2.1 Event Condition 機能

E10A-USB エミュレータは、下記の3つの機能に対して、Event条件を設定することができます。

- ユーザプログラムのブレーク
- 内蔵トレース
- パフォーマンスの測定開始 / 終了

#### 【留意事項】

SH7243 では内蔵トレース機能をサポートしておりませんので[Event Condition]シート上のポップアップメニューか ら[Combination action(Sequential or PtoP)]を選択することで開くシーケンシャル条件設定で内蔵トレースに関する 設定を選択しないでください。

Event Condition の条件の内容を示します。

表 2.7 Event Condition の条件

項番	Event Condition 条件	説明
1	アドレスバス条件 (Address)	アドレスパス( データアクセス )またはプログラムカウンタ( 命令実行前 / 命令実行後 ) の値の一致を条件とします。
2	データバス条件 (Data)	データバスの値の一致を条件とします。 バイト、ワード、ロングアクセスのデータサイズを指定できます。
3	バスステート条件 (Bus State)	バスステート条件には、次の2つの条件設定があります。 Bus State 条件 :データバスの値の一致を条件とします。 Read/Write 条件:リード/ライトの一致を条件とします。
4	カウント	設定した他の条件が指定回数分成立したことを一致の条件とします。
5	リセットポイント	回数指定およびシーケンシャル条件指定時のリセットポイントになります。
6	Action	条件が一致したときの動作(ブレーク、トレース停止条件、トレース取得条件)を選択 します。

シーケンシャル指定、およびパフォーマンスの測定開始/終了指定は、[Event Condition]シート上のポップア ップメニューから[Combination action(Sequential or PtoP)]を選択する事で開く、[Combination action(Sequential or PtoP)]ダイアログボックスにて行います。

表 2.8 に Ch 1~Ch11 および Software trace で設定できる条件の組み合わせについて説明します。

表 2.8 Event Condition の条件設定用のダイアログボックス

ダイアログボックス		機能				
		アドレス	データバス	バスステート	カウント	Action
		バス条件	条件	条件	条件	
		(Address)	(Data)	(Bus State)	(Count)	
[Event Condition 1]	Ch1					
						(B • T1 • P)
[Event Condition 2]	Ch2				×	
						(B • T1 • P)
[Event Condition 3]	Ch3		×	×	×	
						(B · T2)
[Event Condition 4]	Ch4		×	×	×	
						(B · T3)
[Event Condition 5]	Ch5		×	×	×	
						(B · T3)
[Event Condition 6]	Ch6		×	×	×	
						(B · T2)
[Event Condition 7]	Ch7		×	×	×	
						(B · T2)
[Event Condition 8]	Ch8		×	×	×	
						(B · T2)
[Event Condition 9]	Ch9		×	×	×	
						(B · T2)
[Event Condition 10]	Ch10		×	×	×	
						(B · T2)
[Event Condition 11]	Ch11		×	×	×	
		(リセット				(B · T2)
		ポイント)				

【注】 は、ダイアログボックスで設定できることを表します。

×は、設定できないことを表します。

Action 項目の

Bは、ブレーク設定ができることを表します。

T1は、内蔵トレースへのトレース停止およびトレース取得条件の設定ができることを表します。

T2 は、内蔵トレースへのトレース停止設定ができることを表します。

T3 は、内蔵トレースへのトレース停止およびポイント To ポイント設定ができることを表します。

RENESAS

Pは、パフォーマンスの測定開始/終了条件の設定ができることを表します。

[Event Condition 11]は、[Event Condition 1]の回数指定およびシーケンシャル指定時のリセットポイントになります。

## (1) シーケンシャル設定

[Combination action(Sequential or PtoP)]ダイアログボックスにて、シーケンシャル条件および、パフォーマンス の測定開始 / 終了を設定することができます。

表 2.9 設定条件

分類	項目	説明			
[Ch1,2,3] リストボックス	Event Condition 1~3, 11 を使用したシーケンシャル条件および、パフォーマンスの測定開始 / 終了を設定することができます。				
	Don't care	シーケンシャル条件および、パフォーマンスの測定開始 / 終了を設定しません。			
	Break: Ch 3-2-1	Event Condition 3-2-1 の順で成立した場合にブレークします。			
	Break: Ch 3-2-1, Reset point	Event Condition 3-2-1 の順で成立した場合にブレークします。 Event Condition 11 のリセットポイントを有効にします。			
	Break: Ch 2-1	Event Condition 2-1 の順で成立した場合にブレークします。			
	Break: Ch 2-1, Reset point	Event Condition 2-1 の順で成立した場合にブレークします。 リセットポイントを有効にします。			
	I-Trace stop: Ch 3-2-1	Event Condition 3-2-1 の順で成立した場合に内蔵トレースの取得を停止します。			
	I-Trace stop: Ch 3-2-1, Reset point	Event Condition 3-2-1 の順で成立した場合に内蔵トレースの取得を停止します。リセットポイントを有効にします。			
	I-Trace stop: Ch 2-1	Event Condition 2-1 の順で成立した場合に内蔵トレースの取得を停止します。			
	I-Trace stop: Ch 2-1, Reset point	Event Condition 2-1 の順で成立した場合に内蔵トレースの取得を停止します。リセットポイントを有効にします。			
	Ch 2 to Ch1 PA	Event Condition 2 条件(開始条件)成立から Event Condition 1 条件(終了条件)成立までの期間をパフォーマンス測定期間に設定します。			
	Ch 1 to Ch 2 PA	Event Condition 1 条件(開始条件)成立から Event Condition 2 条件(終了条件)成立までの期間をパフォーマンス測定期間に設定します。			
[Ch4.5] リストボックス	Event Condition 4,5 を使用した内蔵トレースのポイント To ポイント (トレース取得開始/終了条件 )を 指定することができます。				
	Don't care	トレース取得開始 / 終了条件を指定しません。			
	I-Trace: Ch 5 to Ch 4 PtoP	Event Condition 5 条件(開始条件)成立から Event Condition 4 条件(終了条件)成立までの期間を取得期間に設定します。			
	I-Trace: Ch 5 to Ch 4 PtoP, Power on reset	Event Condition 5 条件(開始条件)成立から Event Condition 4 条件(終了条件)成立またはパワーオンリセットまでの期間を取得期間に設定します。			

- シーケンシャル条件かつEvent Condition 1の回数指定条件を設定した場合は、指定した回数分シーケンシャル条件が成立した場合にブレークおよびトレース取得の停止が発生します。
- リセットポイントが成立した場合は、各Event Conditionの条件成立は破棄されます。たとえば、3-2-Reset point-1の順で条件成立しても、ブレークおよびトレース取得の停止は発生しません。3-2-Reset point-3-2-1 の順で成立した場合に、ブレークおよびトレース取得の停止が発生します。
- パフォーマンス測定にて終了条件成立後に、開始条件が成立した場合は、パフォーマンス測定を再開します。ブレーク後の測定結果は、パフォーマンス測定期間中の測定結果の合算になります。
- 内蔵トレースのポイントToポイントにて、終了条件成立後に開始条件が成立した場合は、トレース取得を 再開します。
- (2) シーケンシャルブレーク拡張設定の使用例

製品添付のチュートリアルプログラムを例に説明します。

チュートリアルプログラムについては、「SuperH<sup>™</sup>ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 6章 チュートリアル」を参照してください。

Event Condition 条件を次のように設定します。

1. Ch 3

アドレスH'00001068をOnly program fetched address after条件が成立した時にブレークする。

2. Ch 2

アドレスH'0000107aをOnly program fetched address after条件が成立した時にブレークする。

3. Ch 1

アドレスH'00001086をOnly program fetched address after条件が成立した時にブレークする。

- 【注】 この時その他のチャネルは設定しないでください。
- 4. [Combination action(Sequential or PtoP)]ダイアログボックスにて、[Ch1,2,3]リストボックスの内容を[Break: Ch 3-2-1]に設定する。
- 5. [Event Condition]シートから、右クリックのポップアップメニューによりEvent Condition 1の条件を有効にする。

次に、プログラムカウンタ、スタックポインタ (PC=H'00000800、R15=H'00010000)を[レジスタ]ウィンドウに設定して、[Go]ボタンをクリックしてください。

正常に実行できない場合は、一旦リセットを発行してから上記手順を実行してください。

Ch 1 の条件まで、プログラムを実行して停止します。



この時 Ch3->2->1 の順で条件が成立しています。

```
ā[i] = i;
0x00001058
0x00001068
                         p_sam->sort(a);
0x00001070
                         p_sam->change(a);
0x00001076
                         p_sam->s0=a[0];
0x0000107a
                         p_sam->s1=a[1];
0x0000107e
                         p_sam->s2=a[2];
0x00001082
                         p sam->s3=a[3];
0x00001086
                         p_sam->s4=a[4];
0x0000108a
                         p_sam->s5=a[5];
0x0000108e
                         p sam->s6=a[6];
                         p_sam->s7=a[7];
0x00001092
0x00001096
                         p sam->s8=a[8];
0x0000109a
                         p_sam->s9=a[9];
0x0000109e
                     delete p_sam;
```

実行停止時の[Source]ウィンドウ(シーケンシャルブレーク)

シーケンシャル条件、パフォーマンスの測定開始 / 終了または内蔵トレースのポイント To ポイントを設定し た場合、使用する Event Condition の各条件は一度無効になります。このため[Event Condition]シートから右クリ ックのポップアップメニューにより使用する Event Condition の条件を有効にする必要があります。

#### 【留意事項】

- 遅延分岐命令のスロット命令にプログラムカウンタ(命令実行後)による Event 条件を設定した場合、分岐先の 命令実行前で条件が成立します。(ブレークを設定した場合は分岐先の命令実行前にブレークします。)
- 2. SLEEP 命令に対してプログラムカウンタ(命令実行後)による Event 条件を設定しないでください。
- 32 ビット命令にプログラムカウンタによる Event 条件を設定する場合、前の 16 ビット側になるように設定して
- パワーオンリセットと Event 条件の一致が同時に発生した場合は、条件が成立しない場合があります。 DIVU、DIVS 命令にプログラムカウンタ(命令実行後)による Event 条件を設定しないで下さい。 成立する間隔が近接している条件の設定を行った場合、シーケンシャル条件が成立しない場合があります。 近接するプログラムカウンタによる Event 条件は 2 命令以上あけて条件の設定を行ってください。 データアクセスによる Event 条件一致後のプログラムカウンタによる Event 条件一致は、17 命令以上あけて条 件の設定を行ってください。

- プログラム実行中に Event 条件設定またはシーケンシャルの条件を変更した場合、設定変更のためにプログラム 実行を一時的に停止します。(プログラム実行の停止クロック数は、最大約 102 バスクロック(Bφ)になります。 バスクロック(Bφ)が 20MHz の場合 5 . 1 μ 秒停止します。)
- プログラム実行中に Event 条件設定およびシーケンシャルの条件を変更した場合、変更のため一時的にすべての Event 条件を無効にします。この期間では、Event 条件は成立しません。
  - DIVU および DIVS 命令の次命令に命令実行前ブレーク条件を設定した場合、下記条件にてブレーク時の停止要 因が正しくない場合があります。
  - 上記 DIVU および DIVS 命令の実行中にブレークが発生した場合、次命令に設定した命令実行前ブレーク条 件を停止要因として表示する場合があります。
- 7. 同一アドレスに、命令実行前ブレーク条件と命令実行後ブレーク条件を設定した場合、停止要因の表示が正しく ない場合があります。命令実行前ブレーク条件によって停止したにもかかわらず、命令実行後ブレーク条件によ る停止要因も表示されます。
- 同一アドレスに、命令実行後ブレーク条件と BREAKPOINT( ソフトウェアブレーク )を設定しないでください。
- E10A-USB エミュレータを接続している場合、ユーザブレークコントローラ(UBC)機能は使用できません。

#### 2.2.2 トレース機能

E10A-USB エミュレータには、表 2.10 に示すトレース機能が使用できます。

表 2.10 トレース機能一覧

機能	内蔵トレース	AUD トレース
分岐トレース機能	可	可
メモリアクセストレース機能	可	可
ソフトウェアトレース機能	不可	可

なお、AUD機能が使用できる製品は以下ですので、ご注意ください。

表 2.11 製品型名と AUD 機能対応表

製品型名	AUD 機能使用	
HS0005KCU01H	使用できません。	
HS0005KCU02H	使用できます。	

内蔵トレースおよび AUD トレースの設定は、[トレース]ウィンドウの[Acquisition]ダイアログボックスで行い ます。

## (1) 内蔵トレース機能

[Acquisition]ダイアログボックスの[Trace Mode]ページの[Trace type]にて[I-Trace]を選択することで、内蔵トレースを使用することができます。




図 2.2 [Acquisition]ダイアログボックス(内蔵トレース機能)

内蔵トレースは[I-Trace mode]の[Type]により下記3つのタイプから選択できます。

表 2.12 内蔵トレース取得情報

項目	取得情報			
[M-Bus & Branch]	M-バス上のデータおよび分岐情報を取得できます。			
	・データアクセス(リード / ライト)			
	・PC 相対アクセス			
	・分岐情報			
[I-Bus]	I-バス上のデータを取得できます。			
	・データアクセス(リード / ライト)			
	・I-バス上のバスマスタの選択(CPU/DMA/A-DMA)			
	・命令フェッチ			
[I-Bus, M-Bus & Branch]	[M-Bus & Branch]と[I-Bus]の内容を取得します。			

[I-Trace mode]の[Type]選択後に、取得したい内容を[Acquisition]より選択してください。下記に代表例を示し ます。([Acquisition]にて無効になっている項目は取得されないので注意してください。)

• 分岐情報のみを取得する例

[Type]設定にて[M-Bus & Branch]を選択し、[Acquisition]設定にて[Branch]を有効にする。

- ユーザプログラムによるリード/ライトアクセス(M-バス)のみを取得する例 [Type]設定にて[M-Bus & Branch]を選択し、[Acquisition]設定にて[Read]、[Write]および[Data access]を有効に する。
- DMA (I-バス) によるリードアクセスのみを取得する例 [Type]設定にて[I-Bus]を選択し、[Acquisition]設定にて[Read]、[DMA]および[Data access]を有効にする。

Event Condition を使用することでさらに条件を限定することができます。下記3つの種別があります。

表 2.13 内蔵トレースのトレース条件

項目	取得情報		
トレース停止	Event Condition の成立まで内蔵トレースを取得します。(停止後はトレースウィンドウ にて内容を表示します。ユーザプログラムはブレークしません。)		
トレース取得	Event Condition の成立するデータアクセスのみ取得します。		
ポイント To ポイント	Event Condition 5 の成立から Event Condition 4 の成立までの期間をトレースします。		

トレース取得を特定のアドレスのみのアクセスや、プログラムの特定の関数のみに限定したい場合、Event Condition を使用することで可能です。以下に、代表的な例を示します。

• ユーザプログラムによるH'FFF80000へのライトアクセス (M-バス) を条件としてトレース停止する例 (ト レース停止)

[I-Trace mode]にて取得したい条件を設定します。

[Event Condition 1]または[Event Condition 2] ダイアログボックスにて、下記設定を行います。

アドレス条件: [Address]およびH'FFF80000を設定

バスステート条件:[M-Bus]および[Write]を設定

アクション条件: [Acquire Break]を無効にし、[Acquire Trace]を[Stop]に設定

• ユーザプログラムによるH'FFF80000へのライトアクセス(M-バス)のみを取得する例(トレース取得条件) [Type]設定にて[M-Bus & Branch]を選択し、[Acquisition]設定にて [Write]および[Data access]を有効にします。 [Event Condition 1]または[Event Condition 2] ダイアログボックスにて、下記設定を行います。

アドレス条件: [Address]および H'FFF80000 を設定

バスステート条件:[M-Bus]および[Write]を設定

アクション条件:[Acquire Break]を無効にし、[Acquire Trace]を[Condition]に設定

トレース取得条件では、Event Condition にて取得したい条件を[I-Trace mode]にて取得可能に設定しておく必要 があります。

• ユーザプログラムがH'1000を通過してからH'2000を通過するまでの期間をトレース取得する例(ポイント Toポイント)

[I-Trace mode]にて取得したい条件を設定します。

[Event Condition 5] ダイアログボックスにて、アドレス条件を H'1000 に設定します。

[Event Condition 4] ダイアログボックスにて、アドレス条件を H'2000 に設定します。

[Combination action(Sequential or PtoP)]ダイアログボックスにて、[I-Trace]を Ch 5 to Ch 4 PtoP に設定します。

ポイント To ポイントとトレース取得条件を同時に設定した場合は、それぞれの AND 条件になります。

## (2) 内蔵トレースの注意事項

タイムスタンプについて

タイムスタンプはB\phoクロック数(48ビットカウンタ)になります。

また取得タイミングは下記になります。

表 2.14 タイムスタンプ取得タイミング

項目	取得情報	トレースメモリに格納されるカウンタ値			
M-バスデータアクセス		データアクセス(リード/ライト)完了時点のカウンタ値			
分岐		分岐完了後の次のバスサイクル完了時点のカウンタ値			
I-バス フェッチ フェッチ完了時点のカウンタ値		フェッチ完了時点のカウンタ値			
	データアクセス データアクセス完了時点のカウンタ値				

# • ポイントToポイントについて

トレース開始条件は指定の命令がフェッチされた時点で成立します。したがってオーバーランフェッチした命令(分岐時や割込み遷移時にフェッチしたが実行されない命令)に対してトレース開始条件が設定されていた場合、オーバーランフェッチ中にトレース開始されます。ただし、オーバーランフェッチが分かった(分岐が完了した)時点で自動的にトレース一時停止します。

開始条件と終了条件の成立が近接している場合は、正しくトレース情報を取得できない場合があります。 開始条件成立前にフェッチされた命令の実行サイクルがトレースされる場合があります。

I-バスを取得する場合は、ポイントToポイントを指定しないでください。

- 内蔵トレースのポイントToポイントの終了条件成立の直前から数命令前に発生したメモリアクセスは内蔵 トレースに取得されない場合があります。
- トレース停止について

SLEEP 命令および遅延スロットがSLEEP 命令になる分岐命令にはトレース終了条件を設定しないで下さい。

• トレース取得条件について

SLEEP 命令および遅延スロットがSLEEP 命令になる分岐命令にはトレース終了条件を設定しないで下さい。

[I-Bus, M-Bus & Branch]を選択し、Event Conditionにより、M-バスおよびI-バスのそれぞれに、トレース取得条件を設定する場合は、[Event Condition 1]にM-バス条件、[Event Condition 2]にI-バス条件を設定してください。

プログラム実行中に[I-Trace mode]の設定変更を行った場合は、設定変更のためにプログラム実行を一時的

に停止します。(プログラム実行の停止クロック数は、66バスクロック(Po)になります。バスクロック(Bo) が20MHzの場合、3.3μ秒停止します。)

## • トレース表示について

プログラム実行中にトレース表示を行った場合は、トレース情報取得のためにプログラム実行を一時的に 停止します。(プログラム実行の停止クロック数は、24576バスクロック(Bø)になります。バスクロック(Bø) が20MHzの場合、1228.8µ秒停止します。)

# • 分岐トレースについて

遅延なし分岐命令直後のブレーク、TRAPA命令直後のブレークおよび例外/割込みによる分岐直後のブレー クが発生した場合は、ブレーク直前の1分岐分のトレースが取得できない場合があります。

ただし、ソフトウェアブレークおよびEvent Conditionの命令実行前ブレークによるブレーク発生では問題あ りません。

- ブレーク直前のメモリライトについて ブレークする直前にメモリライトする命令を実行した場合、トレースに取得されない場合があります。
- SH7243では内蔵トレース機能は使用できません。

# (3) AUD トレース機能

デバイスの AUD 端子を E10A-USB エミュレータに接続している場合に有効なトレース機能です。 各トレース機能で設定できる AUD トレースのトレース取得モードを示します。

± 0.45	ALID	トレース取得モード	٠
र <b>र ∠.</b> I ⊃	AUU	トレー人以付モート	٠

種別	モード	説明
トレース出力が連 続して発生した場 合の取得モード	Realtime trace モード	トレース情報を出力中に次の分岐が発生した場合、出力中のトレース 情報は出力されますが、次のトレース情報は出力されません。このた め、ユーザプログラムはリアルタイムに動作しますが、トレース情報 が一部取得できないことがあります。
	Non realtime trace モード	トレース情報を出力中に次の分岐が発生した場合、トレース情報が出力し終わるまで、CPU は動作を停止します。このため、ユーザプログラムのリアルタイム性はありません。
E10A-USB エミュ レータのトレース	Trace continue モード	古い情報に上書きして、常に最新の情報を取得します。
バッファがフルに なった場合の取得 モード	Trace stop モード	その後のトレースを取得しません。 ユーザプログラムは継続して実行されます。

AUD トレース取得モードを設定するには、[Trace]ウィンドウを右クリックすることによって開くポップアップメニューから[設定]を選択し、[Acquisition]ダイアログボックスを開いてください。

[Acquisition]ダイアログボックスの[Trace mode]ページにある、[AUD mode1]、[AUD mode2]グループボックスで設定できます。




図 2.3 [Trace mode]ページ

次に、AUD トレース機能について説明します。

AUD トレース機能を使用する場合、[Trace mode]ページの[Trace type]グループボックス中の、[AUD function] ラジオボタンにチェックをつけてください。

# 分岐トレース機能

分岐元、分岐先アドレスとそのソースを表示します。

[Trace mode]ページの[AUD mode]グループボックス中の、[Branch trace]チェックボックスにチェックをつける ことによって分岐トレースが取得できます。

また、[AUD Branch trace]ページで取得する分岐の種類を選択することができます。




図 2.4 [AUD Branch trace]ページ

# ウィンドウトレース機能

指定した範囲内のメモリアクセスをトレース取得します。

メモリ範囲は2つまで指定できます。チャネルA、チャネルBにそれぞれ範囲を指定することができます。 またそれぞれトレース取得するバスサイクルとして、リードサイクル、ライトサイクル、またはリードライ トサイクルを選択できます。

# 【設定方法】

- (i) [Trace mode]ページの[AUD mode]グループボックス中の、[Channel A]チェックボックス、[Channel B] チェックボックスにチェックをつけることによって、各チャネルを有効にしてください。
- (ii) [Window trace]ページを開き、各チャネルに設定するバスサイクルとメモリ範囲、バスの種類を指定 してください。




図 2.5 [Window trace]ページ

# 【留意事項】

[M-Bus]または[I-Bus]を選択すると、それぞれ以下のバスサイクルをトレース取得します。

- ・M-bus: CPU によって発生したバスサイクルを取得します。
- ·I-bus: CPU、DMA によって発生したバスサイクルを取得します。

ソフトウェアトレース機能

## 【留意事項】

本機能はルネサス エレクトロニクス製 SHC/C++コンパイラ(OEM、バンドル販売品を含む)V7.0 よりサポートされ ます。

特殊な命令を実行した場合に、実行時の PC 値と 1 つの汎用レジスタ内容をトレース取得します。 あらかじめ、C ソース上に Trace(x)関数(x は変数名)を記述し、コンパイル、リンクしてください。詳細は SHC マニュアルを参照してください。

ロードモジュールを E10A-USB エミュレータにロードし、ソフトウェアトレース機能を有効にして実行する と、Trace(x)関数を実行した PC 値と、x に対応する汎用レジスタの値と、ソースが表示されます。 ソフトウェアトレース機能を有効にするには、[Trace mode]ページの[AUD mode]グループボックス中の、 [Software trace]チェックボックスにチェックをつけてください。

#### (1) AUD トレースの注意事項

- ユーザプログラム実行中にトレース表示をした場合、ニーモニック、オペランド、ソース表示は行 いません。
- AUD分岐トレースは分岐先 / 元アドレス出力時に、前回出力した分岐先アドレスとの差分を出力し ています。ウィンドウトレースはアドレス出力時に、前回出力したアドレスとの差分を出力してい ます。前回出力したアドレスと上位16ビットが同じであれば下位16ビット、上位24ビットが同じで あれば下位8ビット、上位28ビットが同じであれば下位4ビットのみ出力します。 E10A-USBエミュレータではこの差分から32ビットアドレスを再生して[Trace]ウィンドウに表示し ていますが、32ビットアドレスを表示できない場合があります。この場合は、前の32ビットアドレ ス表示からの差分を表示します。
- 32ビットアドレスを表示できない場合には、ソース行は表示しません。 3.
- 4. 例外分岐取得時において、完了型例外が発生したとき、例外発生したアドレスの次のアドレスが取 得されます。
- 5. プロファイル実行中はAUDトレースを使用できません。
- AUDクロック(AUDCK)は、40MHz以下になるようにしてください。それ以上の周波数が入力さ 6. れますと、E10A-USBが正常に動作しなくなります。
- 遅延なし分岐命令直後のブレーク、TRAPA命令直後のブレークおよび例外/割込みによる分岐直後の 7. ブレークが発生した場合は、ブレーク直前の1分岐分のトレースが取得できない場合があります。た だし、ソフトウェアブレークおよびEvent Conditionの命令実行前ブレークによるブレーク発生で問題 ありません。

RENESAS

2012.08.09

#### 2.2.3 JTAG (H-UDI) クロック (TCK) 使用時の注意事項

- (1) JTAGクロック ( TCK ) の周波数は、周辺モジュールクロック(CKP)の周波数未満かつ25MHz以下にし てください。
- (2) JTAGクロック(TCK)の初期値は、5MHzになります。
- (3) JTAGクロック(TCK)の設定値は、[CPUのリセット]、[リセット後実行]を行うと初期化されます。 このため、TCKの値は、5MHzになります。

#### 2.2.4 [Breakpoint]ダイアログボックス設定時の注意事項

- (1) 指定アドレスが奇数時は、偶数に切り捨てます。
- (2) BREAKPOINTは、命令を置き換えることにより実現します。 次に示すアドレスには指定できません。
  - CS空間、内蔵RAM以外の領域
  - Event Condition 2が成立する命令
  - 遅延分岐命令のスロット命令
- (3) ステップ実行中は、BREAKPOINTおよびEvent Conditionのブレーク指定は無効です。
- (4) BREAKPOINTおよびEvent Conditionの実行前ブレークで停止後、再度そのアドレスから実行を再開し た場合、1度そのアドレスをシングルステップにより実行してから実行を継続するので、リアルタイ ム性はなくなります。
- (5) 遅延分岐命令のスロット命令にBREAKPOINTを設定した場合、PC値は不当な値となります。したが って、遅延分岐命令のスロット命令にBREAKPOINTを設定しないでください。
- (6) BREAKPOINTのアドレスがROM、フラッシュ領域などで正しく設定できなかった場合、Go実行後に [Memory]ウィンドウ等でREFRESHを行うと[Source], [Disassembly]ウィンドウの該当アドレスの[BP] エリアに が表示されることがあります。ただし、このアドレスではブレークしません。また、ブレ ーク条件で停止すると の表示は消えます。

R20UT2161JJ0200 Rev.2.00 2012.08.09



(7) BREAKPOINT (ソフトウェアブレーク)を使用する場合は、PCブレーク設定前にSH2A\_SBSTKコマ ンドによりユーザスタック使用を許可に設定してください。

許可に設定した場合はブレーク時に、ユーザスタックを4バイト余分に使用します。ユーザスタック を使用しますのでスタックポインタの値(R15)をあらかじめ正しく設定しておく必要があります。 初期値はユーザスタック使用を許可しない設定になっています。

コマンドの詳細についてはヘルプファイルを参照してください。

• 詩文 正 19	•	設定	例
-----------	---	----	---

ユーザスタック使用を許可に設定:

>SH2A\_SBSTK enable

- [Event Condition]ダイアログボックス、BREAKCONDITION\_SET コマンド設 2.2.5 定時の注意事項
  - (1) Event Condition 3の条件は、Go to cursor、Step In、Step Over、Step Out使用時は無効です。
  - (2) Event Conditionの条件成立後に複数命令を実行してから停止することがあります。

#### 2.2.6 パフォーマンス測定機能

E10A-USB エミュレータは、パフォーマンス測定機能をサポートしています。

# (1) パフォーマンスの測定条件の設定

パフォーマンスの測定条件の設定は、[Performance Analysis]ダイアログボックス、および PERFORMANCE\_SET コマンドを使用します。[Performance Analysis]ダイアログボックスは、[Performance Analysis]ウィンドウ上の任 意の1行を選択しマウスの右ボタンを押すと、ポップアップメニューが表示され、[設定]を選択すると表示され ます。

## 【留意事項】

コマンドラインシンタックスについては、オンラインヘルプを参照してください。

## (a) 測定開始/終了条件指定

Event Condition 1,2 を使用して測定開始 / 終了条件を設定することができます。設定は[Combination action(Sequential or PtoP)]ダイアログボックスの[Ch1,2,3]リストボックスにて指定することができます。

表 2.16 測定期間

分類	項目	説明
[Ch1,2,3] リストボックス	Ch 2 to Ch1 PA	Event Condition 2 条件(開始条件)成立から Event Condition 1 条件(終了条件)成立までの期間をパフォーマンス測定期間に設定します。
選択内容	Ch 1 to Ch 2 PA	Event Condition 1 条件(開始条件)成立から Event Condition 2 条件(終了条件)成立までの期間をパフォーマンス測定期間に設定します。
	上記以外を選択した 場合	ユーザプログラム実行開始からブレークまでの期間を測定します。




図 2.6 [Performance Analysis]ダイアログボックス

# 測定誤差について

- 測定値は、誤差を含みます。
- ブレーク発生の前後で誤差が生じることがあります。

# 【留意事項】

[Ch 2 to Ch1 PA]または[Ch 1 to Ch 2 PA]を選択した場合は、Event Condition 2 条件および Event Condition 1 を設定 し、パフォーマンス測定項目を1つ以上設定してからユーザプログラムを実行してください。

# (b) 測定項目

測定項目は、[Performance Analysis]ダイアログボックスの[Channel1 ~ 4]で行います。最大 4 つの条件を同時に 指定可能です。以下に測定項目を示します。

表 2.17 測定項目

選択名	オプシ ョン名	選択項目
Disabled	なし	パフォーマンス測定項目を設定しません。
Elapsed time	AC	実行サイクル数 (Iф)を測定項目に設定します。
Branch instruction counts	ВТ	分岐命令回数を測定項目に設定します。
Number of execution instructions	1	実行命令数を測定項目に設定します。
Number of execution 32bit-instructions	132	32 ビット命令実行回数
Exception/interrupt counts	EA	例外・割り込み回数
Interrupt counts	INT	割り込み回数
Data cache-miss counts	DC	データキャッシュミス回数(CS)
Instruction cache-miss counts	IC	命令キャッシュミス回数(CS)
All area access counts	ARN	全エリア命令・データアクセス回数
All area instruction access counts	ARIN	全エリア命令アクセス回数
All area data access counts	ARND	全エリアデータアクセス回数
Cacheable area access counts	CDN	キャッシャブルエリア(CS0-7)データアクセス回数
Cacheable area instruction access counts	CIN	キャッシャブルエリア(CS0-7)命令アクセス回数
Non cacheable area data access counts	NCN	ノンキャッシャブルエリア(CS0-7 以外)命令・データ アクセス回数
URAM area access counts	UN	URAM エリア命令・データアクセス回数
URAM area instruction access counts	UIN	URAM エリア命令アクセス回数
URAM area data access counts	UDN	URAM エリアデータアクセス回数
Internal I/O area data access counts	IODN	内蔵 IO 空間データアクセス回数
Internal ROM area access counts	RN	内蔵 ROM エリア命令・データアクセス回数
Internal ROM area instruction access counts	RIN	内蔵 ROM エリア命令アクセス回数
Internal ROM area data access counts	RDN	内蔵 ROM エリアデータアクセス回数
All area access Cycle	ARC	全エリア命令・データアクセス有効サイクル数
All area instruction access cycle	ARIC	全エリア命令アクセス有効サイクル数
All area data access cycle	ARDC	全エリアデータアクセス有効サイクル数
All area access stall	ARS	全エリア命令・データアクセスストールサイクル数
All area instruction access stall	ARIS	全エリア命令アクセスストールサイクル数
All area data access stall	ARDS	全エリアデータアクセスストールサイクル数

R20UT2161JJ0200 Rev.2.00



選択名は[Performance Analysis]ウィンドウの CONDITION に表示します。

オプション名は、PERFORMANCE\_SET コマンドの<mode>パラメータです。

## 【留意事項】

- ・ AUD トレースの Non realtime trace モード中は、ストールの発生状況や実行サイクルが変化するため、正確なカ ウントが出来ません。
- ・内蔵 ROM が無い製品では、内蔵 ROM エリアへの測定項目は設定しないでください。
- ・ SH7286、SH7285、SH7243 では、キャッシュミス回数、キャッシャブルエリアおよびノンキャッシャブルエリ アへの測定項目は設定しないでください。

## (2) 測定結果の表示

測定結果は、[Performance Analysis]ウィンドウ、または、PERFORMANCE\_ANALYSIS コマンドで行います。 表示結果は16進数(32ビット)で表示します。

## 【留意事項】

パフォーマンス測定の結果のカウンタがオーバーフローした場合、"\*\*\*\*\*\*\*\*"を表示します。

# (3) 測定結果の初期化

測定結果の初期化は、[Performance Analysis]ウィンドウのポップアップメニューで [全てリセット]を選択する か、PERFORMANCE\_ANALYSIS コマンドで INIT を指定してください。

SuperH<sup>™</sup>ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊 SH7286、SH7285、SH7243 ご使用時の補足説明

発行年月日 2007年 10月 15日 Rev.1.00

2012年 8月 9日 Rev.2.00

発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社

〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753



ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

http://www.renesas.com

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。 ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2(日本ビル) (03)5201-5307

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口: http://japan.renesas.com/contact/

SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊 SH7286、SH7285、SH7243 ご使用時の補足説明

